



TERMOVENTILADOR

MANUAL DE INSTRUÇÕES



DB-764

220-240V~ 50/60Hz 1800W

Por favor, leia as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde para uso futuro.



INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

AVISOS IMPORTANTES

POR FAVOR, LEIA CUIDADOSAMENTE - MANTENHA SEMPRE A SEGURANÇA AO TRABALHAR COM QUALQUER APARELHO

Verifique se a voltagem corresponde à classificação dos aparelhos.

- Não toque em superfícies quentes
- Para proteção de choque elétrico não mergulhe fios, cabos ou produtos em água ou outros líquidos
- Não deixe o produto sem supervisão enquanto estiver ligado
- Supervisão redobrada é necessária aquando presença de crianças ou pessoas com capacidades limitadas
- Desligue o aquecedor da tomada quando não o utilizar ou antes de limpar. Permita que arrefeça antes de colocar ou retirar alguma parte
- Não utilize o produto se tiver o cabo de ligação danificado ou se o produto estiver danificado de qualquer maneira. Se danificado o cabo ou produto deve ser substituído pelo fabricante ou agente de serviço ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar acidentes
- O uso de acessórios não é recomendado
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar lesões
- Não usar ao ar livre
- Não deixe o fio cair sobre a borda de uma mesa ou balcão, nem deixe entrar em contato com superfícies quentes
- Para desconectar, remova o cabo de ligação da tomada
- Nenhuma responsabilidade será aceite por qualquer dano causado pelo não cumprimento destas instruções ou por qualquer outro uso indevido ou manuseio indevido
- Nunca utilize o produto perto de uma banheira ou piscina
- Nunca coloque objetos inflamáveis ou roupa em cima do aquecedor
- Coloque a uma área de distância de 50cm à volta do aquecedor dos lados e topo e 120cm de área à frente
- Nunca use o aquecedor numa divisão com gás explosivo como petróleo ou enquanto estiver a utilizar colas inflamáveis, sprays ou solventes
- Previna o sobreaquecimento do produto ao deixar as entradas e saídas de ar limpas e livres de qualquer item que possa bloquear as mesmas. Verifique as entradas e saídas de ar de tempos a tempos de forma a não acumular. **NÃO COBRIR**
- Se ocorrer sobreaquecimento o dispositivo de segurança de sobreaquecimento incorporado desligará o aparelho
- Não insira objetos estranhos na grelha
- Deixe a grelha da parte de trás livre de qualquer tecido ou cortinas

FUNCIONAMENTO DO AQUECEDOR

- Remova o aquecedor da embalagem e coloque na localização desejada
- Assegure-se de que há uma área segura entre o aquecedor e móveis, cortinas, etc. área segura de 50cm no topo e lados e 120cm área segura em frente
- Desenrole o cabo de ligação e ligue-o a uma tomada
- Para ligar o aquecedor, gire o botão no sentido dos ponteiros do relógio para a posição 'III' para ar frio. Gire o botão para 'I' para 900W, 'II' para 1800W.

SEGURANÇA AUTOMÁTICA

O aquecedor tem um dispositivo de segurança que desliga o aquecedor em situação de sobreaquecimento acidental. Para redefinir o aquecedor, seguir os seguintes passos:

- Vire a configuração de controlo para a posição 'O'
- Desligue o cabo de ligação e espere 5-10 minutos para arrefecer
- Depois do aquecedor ter arrefecido, ligar o cabo e colocá-lo a funcionar normalmente
- Gire o botão para a posição desejada (ventoinha, baixo ou alto)
- Gire o termostato para a posição de temperatura desejada

- Quando sentir a divisão com a temperatura confortável, gire o termostato no sentido contrário aos ponteiros do relógio para o mínimo até o produto desligar
- O botão de termostato vai manter a temperatura da divisão desejada automaticamente

PROTETOR DO INTERRUPTOR DE ANTI-INCLINAÇÃO:

Este aquecedor está equipado com um sistema de segurança que desliga automaticamente o elemento de aquecimento se o aquecedor não estiver na posição vertical, o aquecedor voltará ao normal quando o aquecedor for devolvido para a posição vertical.

Nota: NUNCA COBRIR O AQUECEDOR

NÃO SUBMERSE EM ÁGUA OU QUALQUER TIPO DE LÍQUIDO

- Desligue o cabo de ligação da tomada antes de limpar
- Aguarde para que o aquecedor arrefeça suficientemente
- Limpe o corpo do aquecedor com um pano húmido. NÃO DEIXE entrar água no produto
- NÃO USE sabão ou outros químicos para não danificar o interior do aquecedor
- Permita que o aquecedor seque totalmente antes de o ligar novamente
- Limpe as entradas e saídas de entrada com um aspirador (se uso regular pelo menos 2 vezes por ano)
- Quando não estiver a ser utilizado recomendamos que o armazene na sua embalagem original num local fresco e seco

AVISO :



- **AVISO: NÃO COBRIR.** De forma a evitar sobreaquecimento não cubra o aquecedor.
- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou tenham sido dadas instruções acerca do uso do aquecedor por uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não irão brincar com o produto
- AVISO: Este aquecedor não está equipado com um dispositivo de controlo de temperatura da divisão. Não use este aquecedor em pequenas divisões que sejam ocupadas por pessoas com incapacidade de saírem sozinhas a não ser que exista supervisão constante
- O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada

Requisitos de informação para aquecedores elétricos

Modelo: DB-764					
Item	Símbolo	Valor	Unidade	Item	Unidade
Saída de calor				Controlo manual de carga térmica, com termostato integrado	
Saída de calor nominal	P_{nom}	1.8	kW	Controlo manual de carga térmica, com termostato integrado	[no]
Saída de calor mínima (indicativo)	P_{min}	0.9	kW	Controlo manual de carga térmica, com termostato integrado manual	[no]
Saída de calor máxima contínua	$P_{max,c}$	1.8	kW	Controlo de carga de calor eletrónico com feedback de temperatura ambiente e / ou externo	[no]
CONSUMO DE ELETRICIDADE AUXILIAR				Saída de calor assistida por ventilador	[no]
Na saída de calor nominal	el_{max}	NA	kW	Tipo de saída de calor / controle de temperatura ambiente	
Na saída de calor mínima	el_{min}	NA	kW	Saída de calor único e sem controle de temperatura ambiente	[no]
No modo standby	el_{SB}	0	kW	Dois ou mais estágios manuais, sem controlo de temperatura ambiente	[no]
				Com controlo de temperatura com termostato mecânico	[yes]
				Com controlo eletrónico de temperatura ambiente	[no]
				Controlo eletrónico de temperatura ambiente + temporizador dia	[no]
				Controlo eletrónico de temperatura +	[no]

	temporizador semanal	
	Outras opções de controlo (várias seleções possíveis)	
	Controlo de temperatura ambiente, com deteção de presença	[no]
	Controlo de temperatura ambiente, com deteção de janela aberta	[no]
	Com opção de controlo de distância	[no]
	Com controlo de início adaptativo	[no]
	Com limitação do tempo de trabalho	[no]
	Com sensor de lâmpada preto	[no]
Detalhes de contacto	Por favor, veja a última parte do manual de instruções	

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do país do consumidor em que o produto foi comercializado, a começar desde a data em que o aparelho é vendido ao consumidor final.

A garantia apenas cobre defeitos no material ou em defeitos de fabrico.

As reparações feitas na garantia só podem ser feitas por um centro de serviço autorizado. Quando fizer uma reclamação dentro da garantia, o recibo/fatura original (com data de compra) deve ser apresentado, caso não o faça os serviços centrais autorizados não poderão proceder a reparação em garantia pelo que terá que ser cobrado o valor da reparação.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Caso o aparelho esteja partido;
- Uso incorreto do aparelho, por exemplo; sobrecarga do aparelho, o uso não aprovado de acessórios
- Uso de força ou danos causados por forças exteriores
- Danos causados pelo mau uso, por exemplo; ligar a uma fonte de alimentação instável ou em não conformidade com as instruções de instalação;
- Desmontagem parcial ou completa do aparelho

Eliminação correta deste produto



Este símbolo indica que este aparelho não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados em toda a EU. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para retornar o aparelho utilizado, por favor use os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para a reciclagem segura para o ambiente.

CARTÃO DE GARANTIA

ATENÇÃO CARO CLIENTE:

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO E QUALQUER REPARAÇÃO NECESSÁRIA DEVERÁ SER EFECTUADA POR UM PROFISSIONAL DA MARCA, TENDO DOIS ANOS DE GARANTIA POR QUALQUER DEFEITO DE FABRICO.

CONTUDO SE O CLIENTE DESEJAR FAZÊ-LO POR SI PRÓPRIO OU POR ALGUÉM INDICADO POR ELE, PERDE AUTOMÁTICAMENTE O DIREITO À GARANTIA E A SACROFIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DEFICIENCIA NO EQUIPAMENTO MANIPULADO POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO.

PARA O APARELHO TER OS DOIS ANOS DE GARANTIA NECESSITA DE APRESENTAR ESTA FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA OU TALÃO DE COMPRA. SE VERIFICARMOS QUE O CLIENTE NÃO POSSUI ESTES DOCUMENTOS, PODERÁ PERDER O DIREITO À GARANTIA E TODOS OS CUSTOS INERENTES À REPARAÇÃO SERÃO POR CONTA DO CLIENTE.

Modelo do aparelho: _____

Nome de cliente: _____

Data de aquisição: ____/____/____

Local de compra: _____

